

机型	机号	活动扶手位置	无障碍卫生间
A319 A320	B6263, B6269, B6272, B6287, B6303, B6277, B6279	公务舱：无 经济舱：除头排之外均有	无
	除上述之外的飞机	公务舱：无 经济舱：除头排和应急出口之外均有（除备注飞机）	无
A321	B2280, B2281, B2282, B2283, B2284, B2285, B2287, B2288, B2417, B2418	公务舱：无 经济舱：无	无
A321	组1: B6265, B6267, B6270, B6271, B6273, B6302, B6305, B6306, B6307, B6308, B6317, B6318, B6319, B6339, B6342, B6343, B6353, B6356, B6378, B6379, B1806, B1843 组2: B8423, B8425, B8548, B8638, B8639, B8640, B8641, B8675, B8676, B8677, B8848, B8849, B8869, B8966, B8992, B8993, B8995, B8996, B8900, B8997 组3: B6355, B6356, B6378, B6379, B6398, B6552, B6553, B6578, B6579, B6580, B6581, B6625, B6628, B6629, B6630, B6657, B6658, B6659, B6660, B6661, B6686, B6687, B6622, B6662, B6663, B6683, B6685, B6913, B6912, B6978, B6979, B9933, B9960, B1830, B1831, B1832, B1845, B1846, B1847, B1848, B1880, B1605, B1606, B1616, B1625, B1626, B1650 组4: B303G, B303H, B303J, B303K, B303L, B306H, B306J, B306K, B307L, B308D, B308U, B8367, B8368, B8369, B8380, B1087, B1089, B1090, B1091, B1092, B1088, B301U, B301V, B303W, B303X, B303Y, B306L, B309J	公务舱：无 经济舱：除头排、应急出口和应急出口后排右侧之外均有	无
	除上述之外的飞机	公务舱：无 经济舱：除头排和应急出口之外均有（除备注飞机）	无
A330	B6135, B6515, B6516, B6528, B6526, B6531, B6542, B6547, B6058, B6056, B6059, B6057, B6135, B6515, B6516, B6528, B6531, B6532, B6526, B6542, B6547	公务舱：无 经济舱：除头排、应急出口之外均有	有
	B84XX	公务舱：无 经济舱：除37排、应急出口之外均有	有
	B8361, B8362, B8363, B8365, B8366, B1062, B1063, B1065, B300U, B300V	公务舱：有 经济舱：除头排、应急出口之外均有	有

	除上述之外的飞机	公务舱：无 经济舱：除前两排、应急出口之外均有（除备注飞机）	有
B737-700	A11	公务舱：无 经济舱：除头排、应急出口之外均有	无
B737	A11	公务舱：无 经济舱：除头排、应急出口之外均有	无
B777	A11	公务舱：无 经济舱：除前四排和应急出口之外均有	有
B787	B1169, B20D7, B20E8, B20EH, B1167, B1168, B209D, B209E	公务舱：有 经济舱：除头排、应急出口之外均有	有
	B2737, B2735, B2788, B2725, B2726, B2733, B2732, B2787, B2736, B2727	公务舱：无 经济舱：除头排、应急出口之外均有	有
	B209X, B20AA, B20C6, B20CJ, B20EL, B20EP, B20EW, B1242, B1243, B1297, B1293, B1128	公务舱：有 经济舱：除头排之外均有	有
A350	A11	公务舱：有 经济舱：除25排、31排和应急出口之外均有	有
ARJ21	A11	公务舱：无 经济舱：除头排、应急出口之外均有	有